

EKODUR NATURAL – vysoce kryjící disperzní interiérová barva

Charakteristika: Bílá interiérová barva pro běžné použití, výborně kryje a je snadno zpracovatelná. Je určena do obytných prostor, výrobních prostor, na chodby apod.

Složení: Vodní disperze makromolekulárních látek s přidávkem speciálních přísad, pigmentů a plniv.

Použití: K nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, k přetírání starých nátěrů, sádkokartonu, betonu, dřevovláknitých a dřevotřískových desek.

Podklad: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především křehkých a vápenných nátěrů) a odizolovaný proti vodě.

Nové omítky: Podklad musí být suchý, dostatečně vyztužený, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrábáním a očištěním. Před použitím EKODURu NATURAL doporučujeme podklad napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Starší omítky: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a hlavně starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a očištěním, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Disperzní podklady: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a očištěním. Staré nesoudržné disperzní omítky je nutné mechanicky zdrsnit. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou EKOSAN a vyspravená místa napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Hlinkové a kaolinové podklady: Tyto podklady je třeba oškrábat, pak omýt a po oschnutí napenetrovat EKOPENem.

Dřevovláknité, dřevotřískové a dřevoštěpkové podklady: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a očištěním. Dále se podklad musí napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit (za mokra) a potom ošetřit fungicidním prostředkem. Skvrny a fleky od nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit.

Ředidlo: voda

Doporučení ředění: 1. nátěr: do 20 % vody

2. nátěr: do 10 % vody

Odstín: Bílý + odstíny dle vzorkovnice COLORPROGRAM interiér, případně dle přání zákazníka.

Nanášení: Válečkem nebo štětkou.

Doporučený nátěrový postup při přetírání starých hlinkových barev:

1. Odstranění starých nepřilnavých vrstev oškrábáním a očištěním podkladu od mastnoty a nečistot.
2. Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou EKOSAN.
3. Penetrace 1 nátěrem EKOPEN.
4. Nejdříve po 6 hodinách 2x nátěr EKODUR NATURAL dle předepsaného ředění min. po 6 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti.

Technické parametry výrobku:

Parametr	Zkušební postup	Výsledek	Jednotka
Přídržnost k betonu	ČSN 73 2577	1,35	MPa
Přídržnost k pórobetonu	ČSN 73 2577	0,51	MPa
Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka	ČSN 73 2580	0,015	m
Zdravotní a hygienická nezávadnost	posouzení.	vyhovuje	

Spotřeba: 0,10-0,15 kg/m² na 1 nátěr

Doba zasychání: 4 - 6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Hustota: 1,34 – 1,57 g/cm³

Pracovní teplota: + 5°C až 25°C pro podklad i vzduch.

Balení: Plastové kbelíky á 1, 4, 5, 7, 10, 15, 25 a 40 kg.

Skladování: 24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí přemrznout.

Bezpečnost a hygiena práce: Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut, vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Poznámka: Výrobek byl certifikován autorizovanou zkušebnou a bylo na něj vydáno prohlášení o shodě.

Datum revize : 22.4.09