

ANTISPOT – základní izolační nátěr

Charakteristika: ANTISPOT se používá především jako základní nátěr izolující a chránící konečnou vrstvu před pronikáním nečistot ve formě vodorozpusitelných solí na povrch. Používá se především pro prostory znečištěné nikotinem, sanytrem apod. ANTISPOT je možné aplikovat na jakékoli minerální a disperzní podklady, dále na kámen, dřevocementové podklady. ANTISPOT snižuje nasákavost podkladu a také má zpevňující účinky pro minerální podklad.

Složení: Speciální disperzní pojivo, s přísadou speciálních aditiv a plniv.

Použití: K izolaci konečné povrchové úpravy od pronikání nečistot a solí z podkladu a dále ke zpevnění a egalizaci minerálních podkladů, vápenných, vápenocementových, cementových a sádrových omítek, betonu a lehčených stavebních hmot, kamenů a vápenopískového zdiva před aplikací silikonových výrobků.

Podklad: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě.

Nové omítky: Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáním a omytím. Před použitím ANTISPOTU doporučujeme podklad napenetrovat EKOPENem.

Starší omítky, beton, kámen a vápencového zdiva: Podklad musí být suchý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáním a omytím, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Disperzní podklady: podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrabáním a omytím. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou EKOSAN.

Plynosilikáty a jiné lehčené materiály: Podklad musí být suchý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáním a omytím, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a 2x napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN zředěným s vodou v poměru 1 : 1. Dále se podklad přestěrkuje armovací stěrkovou hmotou VAZAKRYL. Zaschnutá stěrka se přebrousí. Před použitím ANTISPOTU doporučujeme podklad napenetrovat EKOPENem.

Dřevovláknité, dřevotřískové a dřevostěpkové podklady: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů. Před použitím ANTISPOTU doporučujeme podklad napenetrovat EKOPENem.

Ředidlo: Voda

Ředění: ANTISPOT je určen k přímé aplikaci, v případě potřeby je možné naředit max. 5 – 10% vody.

Nanášení: Válečkem, štětkou nebo stříkáním.

Doporučený nátěrový postup:

1. Podklad očistíme od mastnoty, prachu a nečistot a mechanicky odstraníme nepřilnavé nátěry a omítky.
2. Nerovnosti vyspravíme maltou EKOSAN.
3. 1 – 2x nátěr (dle savosti) EKOPENem.
4. 1 x nátěr ANTISPOTem (po zaschnutí EKOPENu – to je cca za 12 hod.).

Technické parametry výrobku:

Parametr	Zkušební postup	Výsledek	Jednotka
Přídržnost k betonu	ČSN 73 2577	1,65	MPa
Přídržnost ke štuku	ČSN 73 2577	0,53	MPa
Přídržnost k pórobetonu	ČSN 73 2577	0,34	MPa
Zdravotní a hygienická nezávadnost	posouzení.	Vyhovuje	

Spotřeba: 0,1 – 0,2 kg/m² v závislosti na struktuře a savosti podkladu.

Doba zasychání: cca 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu

Hustota: 0,95 – 1,05 g/cm³

Pracovní teplota: +5°C až 25°C pro podklad i vzduch, nenanášet na přímém slunci, za deště a za silného větru.

Balení: Plastové kbelíky a 5, 10 kg.

Skladování: 24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí přemrznout.

Bezpečnost a hygiena práce: Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut a vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Poznámka: Výrobek byl certifikován autorizovanou zkušebnou a bylo na něj vydáno prohlášení o shodě.

Datum revize: 23.4.09